

## Команды управления квадрокоптером Tello в среде программирования Drone Blocks

<b>take off</b>	взлететь
<b>fly forward 40 cm</b>	лететь вперед на 40 см
<b>fly backward 40 cm</b>	лететь назад на 40 см
<b>fly left 40 cm</b>	лететь налево 40 см
<b>fly right 40 cm</b>	лететь направо 40 см
<b>flip forward</b>	сальто вправо 40 см
<b>flip right</b>	сальто вперед 40 см
<b>yaw right 90 degrees</b>	поворот право на 90 градусов
<b>fly down 40 cm</b>	лететь вниз на 40 см
<b>fly up 40 cm</b>	лететь вверх на 40 см
<b>land</b>	приземлиться
<b>launch mission code</b>	запустить программу

## Некоторые команды в среде программирования Drone Blocks

<b>take off</b>	взлететь
<b>fly forward 40 cm</b>	лететь вперед на 40 см
<b>fly backward 40 cm</b>	лететь назад на 40 см
<b>fly left 40 cm</b>	лететь налево 40 см
<b>fly right 40 cm</b>	лететь направо 40 см
<b>flip forward</b>	сальто вправо 40 см
<b>flip right</b>	сальто вперед 40 см
<b>yaw right 90 degrees</b>	поворот право на 90 градусов
<b>fly down 40 cm</b>	лететь вниз на 40 см
<b>fly up 40 cm</b>	лететь вверх на 40 см
<b>land</b>	приземлиться
<b>launch mission code</b>	запустить программу